

e 110-11

Glasstenger

- 6120.025.001 Glasskrøyslertang m/fjær, 3 mm
- en krøyslertang med spiss kjeft.
Egner seg godt til å fjerne nupper og ta ut glass fra krappe kurver.
- 6120.025.002 Glasskrøyslertang m/fjær, 10 mm
- kombinert knekke- og krøyslertang. Rillene i kjeften brukes til å fjerne nupper og skrape kanter.
- 6122.008.002 Ringstar løpebrekktang
- tang for utbrekking av vanskelige former
- 6122.025.021 Løpebrekktang, Blue Runner
- en rimelig og god løpebrekktang for glass med en tykkelse inntil 4mm. Deler rette kutt.
- 6122.025.001 Løpebrekktang m/justeringssskrue, metall, 25 mm, 20 cm lang
- løpebrekktang for tykkere glass. Er utstyrt med kjeftbeskytter i plast for ikke å skrape opp glasset.
- 6122.025.011 Reserve kjeftbeskytter for løpebrekktang m/justeringssskrue.
- 6122.008.001 Glastar løpebrekktang, "Glas-snapper"
- liten og hendig løpebrekktang.
- ypperlig for små glassbiter

Vinkler og linjaler

- 6141.025.045 Skjærelinjal med skliskring, 45 cm
- denne linjalen er utstyrt med et tynt korklag på undersiden for å sikre at linjalen ikke sklir når du skal skjære.
- 6140.023.030 Glassmestervinkel, lengde 30 cm
- 6140.023.060 Glassmestervinkel, lengde 60 cm

Benkebørste, forstørrelsesglass og hobbykniv

- 6149.025.001 Benkebørste med splittet, tett bust
- 7907.115.001 Forstørrelsesglass med svanehals
- ypperlig hjelpemiddel for detaljerte arbeider.
- 7907.115.011 Forstørrelsesglass med hodestrøpp 2,25x
- 7132.060.001 Hobbykniv, skalpell
- kniv for utskjæring av sjabloner, mønstre og folier.
- 7132.060.002A Reserveblad 7E til skalpell, 5 stk.

