


COLOUR de VERRE

GLASS CASTING SYSTEM

1. Selve forma og den lille sylindere må smøres med Hotline Primo Primer før hver bruk. Fjern evt. gammel primer med f. eks en oppvaskbørste/tannbørste før du tar på ny primer.

Primer:

Bland 1 del Hotline Primo Primer med 4 deler vann. Bruk en Colour de Verre primerpensel (art.nr. 2191.091.912) eller en haikpensel (art.nr. 2285.051.006) og smør 5 tynne lag med primer på formen og sylindere. La det tørke mellom hvert lag, bruk en hårføner til dette. Formen må være helt tørr før du begynner å fylle den med frit.



2. Skjær til en bit keramisk fiber-papir (ikke Thinfire brennfolie) med målene 134 x 48 mm. Ta hvitt lim (f.eks. Weldbond) på kortendene av fiber-papiret. Legg fiberpapiret rundt sylindere. Pass på at langsiden av fiberpapiret ligger jevnt med sylindere bunn. Press endene med lim mot sylindere. La tørke.

3. Legg wiren (art.nr. 7610.051.005) rundt den øvre kanten av fiber-papiret. Plasser endene på wiren under et av hullene og tvinn endene om hverandre.

4. Stikk metallpinnen gjennom hullene i sylindere. Heng sylindere inn i formen ved å legge metallpinnen ned i de to hakkene øverst på forma.

Form	Mengde glass/frit
Rund	500 gr
Firkant	250 gr
Kurve	400 gr

5. Vei opp og bland til frit som du skal fylle forma med (se tabell). Bruker du fin frit slipper du kanskje å slippe/ pusse det ferdige produktet i etterkant.



6. Ta bort sylindere og metallpinnen fra forma. Fyll akkurat nok frit i forma til at sylindere bunn står såvidt ned på friten når du setter den på plass igjen. Plasser sylindere så sentrert som mulig. Fortsett å fylle på med frit, men hold hele tiden et øye med sylindere. Pass på å bøye wiren opp og bort fra friten så den ikke smelter fast under brenning.



7. Skyv det øverste laget av friten litt bort fra sylindere og kantene på forma slik at det ikke henger seg fast under brenning. Bruk gjerne en flat, liten pensel til dette.

8. Sett forma i ovnen og programmer etter brennkurven under.

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	165°C pr. time	675°C	30 min.
2	165°C pr. time	780-800°C	30-60 min.
3	FULL fart	516°C	60 min.
4	30°C pr. time	425°C	Ingen
5	60°C pr. time	315°C	Slå av